





























Szybki przewodnik

Przyciski wspólne	
	Wróć do poprzedniej strony
	Idź do następnego ekranu
	Wróć do wyboru kategorii
	Otwórz plik
 SET	Ustawienia maszyny
	Ekran pomocy
	Blokada maszyny






















Ustawienia maszyny	
	Ustawienia podstawowe
	Dostosuj ustawienia hafciarki
	Ustawienie języka







Wybór kategorii	
	Wybierz projekt
	Wybierz monogram
	Wybierz tryb edycji





Ekran wzoru haftu i gotowości do szycia	
	Wyświetl pozostałe narzędzia
	Przeglądaj projekty według kategorii
	Przeglądaj projekty według rozmiaru tamborka
	Pokaż sekcję kolorów wzoru
	Śledź pole haftu
	Przyciski koloru nici/strzałek
	Otwórz okno wypozyjonowania/regulacji nachylenia
	Pokaż listę kolorów
	Otwórz okno ustawień ręcznych
	Przesuń moduł do bazy
	Przyciski ściegów przód/tył
	Przyciski strzałek
	Przycisk przejścia do wklucia
	Zobacz poprzednią/następną sekcję kolorów
	Wróć do poprzedniego ekranu

Monogramowanie			
	Wybór czcionki		Ustaw rozmiar odstępu
	Orientacja liter		Skasuj zaznaczony wzór
	Rozmiar litery		Przesuń kursor lewo/ prawy i wybierz literę
	Rozmiar czcionki		
	Zapisz wzór monogramu		

Szybki przewodnik

Ekran edycji haftu	
	Wyświetl inne narzędzia do edycji
	Zatwierdź ustawienia
	Powrót do wyboru kategorii
	Przesuń wzór
	Wybierz rozmiar tamborka
	Kopiuj wzór
	Kasuj wzór
	Zmień rozmiar wzoru
	Obróć wzór
	Stwórz pionowe/poziome lustrzane odbicie wzoru
	Ułóż względem łuku
	Pogrupuj wszystkie/wybrane wzory
	Zapisz wzory hafciarskie
	Zmień kolory tła i wzoru
	Grupuj i scalaj wzory według kolorów nici
	Ustaw kolejność szycia
	Przesuń wzór na środek
	Stwórz poziome, pionowe i przekątne obrazy lustrzane
	Szyj wzory w jednym kolorze
	Powiększ ekran edycji
	Chwyć i przeciągnij ekran edycji

Zmiana tła i koloru wzoru	
	Przycisk koloru wzoru
	Przycisk koloru tła
	Przycisk zmiany nazwy
	Przycisk obrazu tła
	Przycisk ustawień domyślnych
	Zmień sekcję kolorów

Ekran gotowości do szycia monogramowania	
	Zatrzymaj monogramowanie, aby zmienić kolor nici
	Wyrównanie do lewej
	Wyrównanie do środka
	Wyrównanie do prawej

Ekran gotowości do szycia (Szycie wzorów AcuFil)*	
	Odwróć wzór projektu
	Zapisz wzory AcuFil

*Wzory AcuFil są opcjonalne.